

Как правильно снять показания счетчика воды



Индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды содержат 8 цифр, из которых 3 последние цифры красные, а 5 цифр черные.

Красные цифры – это литры. В прилагаемом примере показания прибора учета составляют 270 литров. Для снятия показаний они не нужны, так как при расчете потребления холодной или горячей воды расход данных коммунальных услуг рассчитывается в кубических метрах.

Показания снимаются по 5 черным цифрам, отражающим количество кубических метров (куб. м) воды, прошедших через прибор учета.

Пример

Показания приведенного в прилагаемом образце прибора учета равны 0 куб. м (прибор только установлен) – данные показания фиксируются в акте ввода прибора учета в эксплуатацию, составляемом АО «ГУОВ».

Через месяц, например, такие показания составят 00017859. Соответственно Вы израсходовали 17 куб. м и 859 литров воды. Для сдачи показаний их можно округлить до 18 куб. м.

На следующий месяц, например, счетчик воды показывает 00025010, значит израсходовано всего уже 25 кубов, а показания потребления коммунальной услуги за месяц, подлежащие предоставлению в АО «ГУОВ» для расчета размера платы, составили $25 - 18 = 7$ куб. м.